

# **DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE**

AEROPORTO Internacional de Belém/Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro
Sigla ICAO: SBBE
Sigla IATA: BEL
Horário de funcionamento: H24
Responsável Técnico: RODRIGO GARCIA DE BARROS LIMA - BEOP
Telefone de Contato: (91) 99310-3782

## TEMPORADA S25 - 30/03/2025 A 25/10/2025

Este documento contém as capacidades aeroportuárias e dois anexos.

- O Anexo "A" trata de métodos de alocação e operacionalização;
- O Anexo "B" trata de procedimentos operacionais;

# 1. Pistas de pousos e decolagens

O Aeroporto Internacional de Belém (SBBE) possui 02 (duas) pistas cruzadas:

- PPD 06/24 dimensões: 2800 x 45 metros;
- PPD 02/20 dimensões: 1830 x 45 metros.
- Distâncias declaradas em ROTAER:

PISTAS	ROTAER	TORA	TODA	ASDA	LDA
PPD 06/24		2800m	2800m	2800m	2800m
PPD 02/20		1830m	1830m	1830m	1830m

Cabeceira 06 da pista 06/24 equipada com flash ALS e ILS CAT I.

CAPACIDADE DE PISTA					
Período Hora (LT) Capacidade (mov/hora)					
30/03/2025 A 25/10/2025	00:00-23:59	28 mov.			

<sup>\*</sup> Fonte: SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA OPERAÇÃO. Ofício nº SEDE-OFI-2019/03173 de 04 de dezembro de 2019, e ofício nº 2/AOM/3231.



## 2. Terminal de passageiros

Área: 22.737m²

CAPACIDADE HORÁRIA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS					
Período INTERNACIONAL					
TPS- 30/03/2025 A 25/10/2025	PARTIDA CHEGADA				
	240	250			

	CAPACIDADE HORÁRIA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS					
Período		DOMÉSTICO				
		TURNOS	PARTIDA	CHEGADA		
TPS - 30/03/2025	A 25/10/2025	00H ÀS 09H	720	1556		
		09H ÀS 10H	480	1556		
		10H ÀS 11H	720	1556		
		11H ÀS 16H	1200	1556		
		12H ÀS 16H	1440	1556		
		16H ÀS 17H	1200	1556		
		17H ÀS 18H	720	1556		
		18H ÀS 21H	480	1556		
		21H ÀS 00H	720	1556		

## Observações sobre o Terminal de Passageiros:

- A capacidade declarada para o atendimento de CHEGADA de voos internacionais está limitada a 250 (duzentos e cinquenta) passageiros/hora, conforme ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO № 02, DE 30 DE JULHO DE 2014 emitido pela Receita Federal do Brasil.
- Os parâmetros utilizados para análise de capacidade correspondem ao nível "C", estabelecido no *Aerodrome Development Reference Manual*, da IATA.

#### 2.1. Check-in:

• 34 (trinta e quatro) posições de check-in.

## 2.2. Sala de embarque:

- 1º andar: Os portões de embarque de 03 a 08 atendem as Pontes de Embarque. Os passageiros programados para a sala remoto doméstico (RD) são atendidos nos portões 01, e 02, e passageiros programados para a sala remoto internacional são atendidos no portão 09 e 10, totalizando 10 Portões;
- Os portões 07, 08, 09 e 10 são reversíveis e podem ser utilizados tanto para voos domésticos quanto para voos internacionais.
- Durante a ocorrência de voos internacionais, os portões remotos 09 e 10 ficam inutilizados para voos domésticos, ficando somente 02 portões remotos disponíveis para voos domésticos.

## 2.3. Sala de desembarque doméstico:



• 3 (três) esteiras de restituição de bagagens; destas, uma é reversível para voos internacionais.

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE SBBE

Página 2 de 5

NOA



## 2.4. Sala de desembarque internacional:

• 1 (uma) esteira de restituição de bagagens. A esteira 03 do desembarque doméstico é reversível para restituição de bagagens de voos internacionais.

#### 2.5. Estacionamento de veículos

• Capacidade: 672 (seiscentas e noventa e duas) vagas.

## 2.6. Carrinhos de bagagens

• O aeroporto possui 635 carrinhos de bagagens

## 3. Pátios de estacionamento de aeronaves

Tabela 1

Código da Aeronave	Α	В	<b>C1</b>	C2	D1	D2	E1	E2	E3	F
PÁTIO 04 (Principal) – c/ finger*	0	0	5	5	3	3	2	1	1	0
PÁTIO 04 (Principal) – remota*	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0
PÁTIO 03 (TECA) – remota*	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
PÁTIO 05 (ESTADIA)*	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	23	6	11	11	4	4	3	2	2	0

<sup>\*</sup> Posições não simultâneas. Aeronaves categoria "C" no pátio de estadia só entram no referido pátio em condições de reboque.

Tabela 2

	PÁTIO 04 (Principal)						
	ESQUERDA	CENTRO	DIREITA				
вох	Maior aeronave	Box ocupado com a maior aeronave	Maior aeronave				
1	-	C2	D1				
2	C2	D1	C2				
3	D1	C2	C2				
4	C2	C2	E1				
5	C2	E1	E3				
6	D2	E3	E3				
6A	E3	E3 (Bloqueia 7)	-				
7	E3	C2	C2				

• Qualquer aeronave na posição 6A bloqueia as posição 7.

<sup>\*</sup> Excepcionalmente o aeroporto recebe o ANTONOV 124, aeronave de categoria F, podendo ser alocado nos boxs 6 e 6A. Essas operações especiais deverão receber aprovação da ANAC.



Tabela 3

PÁTIO 03 (TECA)						
	ESQUERDA	CENTRO	DIREITA			
вох	Maior aeronave	Box ocupado com a maior aeronave	Maior aeronave			
8	D2	C2	C2			
9	C2	C2	C2			
10	C2	C2	C2			
11	C2	C2	В			
12	C2	C2	C2			

## Tabela 4

	PÁTIO 05 (Remoto)					
	ESQUERDA	CENTRO	DIREITA			
вох	Maior aeronave	Box ocupado com a maior aeronave	Maior aeronave			
E1	А	A	А			
E2	А	A	Α			
E3	А	A	А			
E4	А	A	А			
E5	А	A	А			
E6	А	A	А			
E7	А	A	А			
E8	А	A	А			
E9	А	A	А			
E10	А	A	А			
E11	А	A	А			
E12	А	A	А			
E13	А	A	А			
E14	А	A	А			
E15	А	A	А			
E16	А	A	А			
E17	А	A	А			

## NOTAS:

- No Pátio 3 (pátio de carga), existem 3 (três) posições para a aviação cargueira; porém, essas posições também são utilizadas para a aviação comercial de passageiros;
- No Pátio 4 (pátio principal), existe mix de posicionamento no boxe 06A (06A e 7) para a aviação cargueira, a qual também poderá ser utilizada para a aviação comercial de passageiros;
- No SBBE há possibilidade de posicionamento de 11 (dez) aeronaves de código até C2, simultaneamente, nos pátios de manobras 3 e 4.



#### 3.1. Pátio de aeronaves:

Pátio III (TECA) – 25.510m<sup>2</sup>; Pátio IV (Principal) – 69.600m<sup>2</sup>; Pátio V (Remoto) – 12.550m<sup>2</sup>.

## 3.2. Estacionamento de aeronaves de aviação comercial:

#### 3.2.1. Posições aviação comercial:

- Posições de alocação em finger: 06 (seis) posições (vide restrições na Tabela 2);
- Posições de alocação remota (embarque ônibus): 06 (seis) posições. Das quais, 5 (cinco) simultâneas (vide restrições na Tabela 2 e 3);
  - \*Durante o período de obra estaremos operando com 05 finger.

## 3.2.2. Quantidade de veículos para transporte de passageiros:

- 05 (cinco) ônibus;
- 02 (um) micro-ônibus;
- O SBBE não dispõe de ambulift.

#### 3.3. Estacionamento de aeronaves da aviação geral

#### 3.3.1. AERONAVES DE ASA FIXA

**PÁTIO 5 (REMOTO):** contém 17 (dezessete) posições disponíveis para aeronaves menor que 15m de envergadura (*vide* Tabela 4).

#### NOTA:

• É necessária a coordenação entre a TWR e área de Operações do Aeroporto. Observar as orientações previstas no AIP Brasil, NOTAM e normas aeroportuárias.

## 3.3.2. AERONAVES DE ASA ROTATIVA

**PÁTIO DE AVIAÇÃO GERAL (Pátio 05) -** 3 (três) posições disponíveis, sendo necessária a coordenação com a TWR e Área de Operações do Aeroporto (telefones: +55 91 3210-6155).

## NOTA:

A autorização para a Aviação Geral deverá ser coordenada previamente com o COA – Centro de Operações Aeroportuárias, através do telefone: +55 91 3210-6155 ou pelo e-mail coa.sbbe@noa-airports.com.br



## ANEXO A

## MÉTODOS DE ALOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO

## 4. BALCÕES DE CHECK-IN

- **4.1. MÉTODO DE ALOCAÇÃO:** o número de balcões é atribuído em função do nível de serviço do aeroporto, considerando, entre outros, o *capacity share* referente ao número de passageiros processados nos últimos seis meses, conforme Resolução Nº 302/ ANAC e posterior distribuição no Comitê Local de Alocação de Áreas COMLOC.
- **4.2. Abertura do** *CHECK-IN***:** Os balcões atribuídos a cada companhia aérea devem ser abertos e tripulados com:
- a) Três horas de antecedência em relação à hora esperada de partida para voos internacionais;
- b) Duas horas de antecedência em relação à hora esperada de partida para voos domésticos; e
- c) Na alta temporada, os tempos acima podem ser dilatados, após consulta ao operador aeroportuário para atendimento antecipado aos passageiros.

## 4.3. OPERAÇÃO DO CHECK-IN

- a) As empresas a ér e a s devem incentivar o uso do autoatendimento via totem e via Internet, que não são considerados nos parâmetros de atribuição balcões de *check-in*.
- b) As empresas aéreas deverão manter funcionários próximos aos totens de autoatendimento para auxílio aos passageiros;
- c) Os funcionários das empresas aéreas deverão orientar e direcionar os passageiros para as filas de *check-in*, conforme critérios definidos (fidelidade, prioridade, ponte aérea, etc.);
- d) As empresas aéreas devem possuir recursos para atendimento de passageiros utilizando o selo de controle tipo 2D;
- e) As empresas aéreas devem respeitar o planejamento de distribuição de balcões de check-in, operando todos os balcões que lhe foram atribuídos durante o horário estipulado, especialmente nos horários de pico de movimento de passageiros nas áreas de fila, ressalvando que a sua não-ocupação será motivo para redistribuição desta facilidade, conforme avaliação do COMLOC;
- No caso de necessidade de balcões adicionais, as companhias aéreas devem solicitar autorização ao Administrador do Aeroporto, justificando o seu pedido;
- g) Os tempos de permanência na fila de *check-in* devem enquadrar-se nos tempos estipulados pela *International Air Transport Association (IATA)*:

TEMPOS DE FILA NO CHECK-IN*						
Parâmetro Meta Tolerável						
Internacional	12 minutos	30 minutos				
Doméstico	12 minutos	30 minutos				



\* O tempo de espera em fila é compreendido entre o momento em que o passageiro entra nafila até o início de seu processamento no balcão de check-in.

## 4.4. BALCÕES DE CHECK-IN

A quantidade de balcões convencionais de check-in instalados é 34 (trinta e quatro), distribuídos conforme tabela a seguir:

EMPRESA AÉREA	QUANTITATIVO DE BALCÕES	QUANTITATIVO DE TO- TENS COM BALANÇAS	QUANTITATIVO DE TO- TENS SEM BALANÇAS
AZUL Linhas Aéreas (AD)	09	-	-
GOL Linhas Aéreas (G3)	10	-	-
LATAM Linhas Aéreas (JJ)	09	-	
SURINAM Airways (PY)	02	=	-
TAP (TP)	04	=	-
AIR FRANCE (AF)	04	-	-

• Os balcões de *check-in* da TAP são compartilhados com a SURINAM e AIR FRANCE.

# 5. RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM

Os tempos de restituição de bagagem devem cumprir o disposto nesta Declaração de Capacidade, a fim de garantir a eficiência de atendimento aos voos, buscando a melhoria na percepção dos passageiros, cujo resultado é espelhado nas pesquisas de opinião da Secretaria de Aviação Civil (SAC).

Os tempos de restituição de bagagem aplicados na tabela seguinte são considerados desde o c a l ç o da aeronave até o posicionamento da última bagagem na esteira de restituição, estipulados pela *International Air Transport Association (IATA):* 

TEMPOS DE RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM						
Parâmetro Meta Aceitável						
Internacional	20 minutos	40 minutos				
Doméstico	Doméstico 15 minutos 25 minutos					

A quantidade de esteiras de bagagem para processamento de voos e restituição de bagagens é a seguinte:

Período	Internacional	Doméstico
30/03/2025 A 25/10/2025	1	3



Os operadores aéreos deverão reforçar as equipes de ESATAS (Empresas Auxiliares de Transporte Aéreo) contratadas ou orgânicas para atendimento adequado quanto ao número de atendentes de carga/descarga de bagagens por voo. O não reforço das equipes é considerado motivação para remanejamento do *slot* (horário alocado e não atendido satisfatoriamente) para um horário de menor impacto operacional na temporada subsequente em acordo com o coordenador de slots.

## 6. TEMPOS DE SOLO

**6.1 LONGA PERMANÊNCIA:** restrição para longa permanência de aeronaves com tempo de solo superior a 03 (três) horas - para novos voos regulares e não-regulares de passageiros (fretamento, *charter*, extra e translado) e para voos cargueiros (regulares e não-regulares).

## 6.2. TEMPOS MÍNIMOS DE SOLO (voos de trânsito / chegada / partida):

TIPO DE AERONAVE	TEMPO MÍNIMO DE SOLO	
Até 109 assentos	30 minutos*	
Acima de 110 assentos	40 minutos*	

\*O tempo de solo poderá ser reduzido em 10 minutos, se respeitados os requisitos de segurança de voo e condicionados à concordância da empresa em relação a procedimentos operacionais do aeroporto.

Tipo Voo	CÓDIGO B	CÓDIGO C	CÓDIGO D	CÓDIGO E
TRÂNSITO	Até 30 min	Entre 40 – 60 min	Entre 60 – 90 min	Entre 90 – 180 min
CHEGADA	Até 30 min	Até 40 min	Até 45 min	Até 60 min
PARTIDA	Até 30 min	Até 40 min	Entre 60 – 75 min	Entre 75 – 120 min

#### 6.3. TEMPOS MÁXIMOS EM SOLO (Pátio de Manobras):

- a) Os tempos de solo para cada categoria de aeronave foram calculados considerando-se a operação de *handling*, de acordo com o contrato de serviço (SLA);
- b) Os limites máximos de tempo de solo previstos deverão ser observados quando as aeronaves utilizarem as seguintes posições de manobra: Pontes de Embarque e Remotas;
- c) Não será permitido exceder os tempos de solo estabelecidos pelo operador aéreo.
- d) Todas as empresas com operação devem ter contrato de utilização com empresa detentora do sistema de "Recovery Kit" e formalizar previamente ao operador aeroportuário a contratação do serviço supracitado.



## ANEXO B

## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Todas as empresas e operações de voos e aeronaves no aeroporto devem cumprir rigorosamente as Normas e Instruções Aeroportuárias.

Todas as empresas com operação ou que desejam operar no Aeroporto, devem concordar com este Acordo de Nível de Serviço (SLA).

# 1. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS (VOOS REGULARES)

O pedido de instalação de nova empresa no aeroporto deverá ser submetido à Administração do Aeroporto, paralelamente à solicitação dos voos junto à ANAC.

# 2. OPERAÇÕES NÃO AUTORIZADAS

- a) Operações de voos e/ou aeronaves não autorizadas, bem como a permanência da aeronave sem a devida anuência da administração aeroportuária, serão consideradas como "à revelia" do aeroporto e sujeitas às sanções pertinentes.
- b) Proibido realizar manutenção preventiva/corretiva de equipamento de *handling* nas ARS, bem como lavagem, reabastecimento ou pintura destes equipamentos.
- c) Não será permitida manutenção corretiva de aeronaves sem prévia coordenação com o COA.
- d) Não será permitido testes de motores nos pátios.

# 3. OPERAÇÕES DIFERENTES DOS SLOTS AUTORIZADOS

Voos com adiantamentos ou atrasos superiores a 15 (quinze) minutos do *slot* autorizado devem ser coordenados com o COA e ficarão sujeitos a alocação de acordo com a disponibilidade de infraestrutura.

NOTAS:



- 1- Para os casos de contingências operacionais, o Centro de Operações Aeroportuárias COA, deverá ser consultado previamente, através do telefone +55 91 3210-6155 e pelo e-mail <a href="mailto:coa.sbbe@noa-airports.com.br">coa.sbbe@noa-airports.com.br</a>, para que, em conjunto com as demais áreas do Aeroporto, efetue a avaliação dos impactos nos fluxos de passageiros, aeronaves, bagagens e cargas;
- 2- A execução das operações conforme o planejamento é uma premissa importante na determi- nação da capacidade do aeroporto e na consequente alocação de infraestrutura, de modo que anão coordenação em casos de antecipações ou atrasos poderá incorrer em degradação do nível de serviço para o voo específico (tais como a operação em posição remota e a espera para libe-ração de posição de estacionamento) para a manutenção do nível de serviço do aeroporto.

## 4. TESTES DE MOTORES

Previstos para a área na PPD 02-20 entre intersecção das pistas e a Cabeceira 20, em horários DIURNOS, com tempo favorável (sem chuva). Faz-se necessária a coordenação prévia com o COA/TWR-BE nos telefones: +55 91 3210-6155 / 3210-6038.

## 5. ACIONAMENTO DE MOTORES NA POSIÇÃO

Casos seja necessário acionar na posição e depois realizar push back, a fiscalização de pátio deve ser acionada para acompanhamento. NÃO SERÁ permitido giro de motores para testes nos boxs.

## 6. NÍVEIS DE SERVIÇO

## 6.1. ESATA - Empresa de Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo

Com a intenção de melhorar o nível de serviço do Aeroporto, recomenda-se que as empresas aéreas ajustem com suas Empresas Auxiliares ao Transporte Aéreo (ESATA) acordos de nível de serviçovisando promover a máxima qualidade e eficiência na prestação de serviços de *handling* de am- plitude internacional reconhecido pelo operador aeroportuário.

## 6.2. MCT – Minimum Connection Time (Tempos Mínimos de Conectividade)

Tipo de Operação	Tipo de Operação	МСТ
Voo Internacional	Voo Internacional	até 60 minutos
Voo Internacional	Voo Doméstico	até 90 minutos
Voo Doméstico	Voo Internacional	até 90 minutos
Voo Doméstico	Voo Doméstico	até 40 minutos



## **ANEXO C**

# **CRONOGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS**

## • Março de 2025

Periodo de 01/03/25 à 31/08/25 – Pista 06/24 fechada para obras previstas em contrato de concessão , exceto interseção 03h às 11hs – segunda à sexta; e aos sábados de 03h às 09hs.

Obs.: Horário local

RODRIGO GARCIA BARROS DE LIMA Superintendente do Aeroporto Internacional de Belém